





TOYA


...więcej niż telewizja

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODBIORNIKA KABLOWEJ TELEWIZJI CYFROWEJ TOYA **HD-C10CX**

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podczas pierwszego uruchomienia oraz przy każdej kolejnej aktualizacji oprogramowania Odbiornika Intek HD-C10CX na ekranie telewizora widoczna jest plansza z napisem: "**Sprawdzanie S/W. Proszę czekać...".** W tym czasie pobierane jest oprogramowanie Odbiornika, które może potrwać do 10 minut.



ZASILACZ

Wraz z Odbiornikiem Intek HD-C10CX dostarczany jest oryginalny zasilacz. Zalecane jest używanie wyłącznie tego zasilacza.
Użycie innego grozi uszkodzeniem Odbiornika.



SPIS TREŚCI

STRONA

A
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 5
ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 6

B
OPIS URZĄDZEŃ
ODBIORNIK – PANEL PRZEDNI / KARTA DOSTĘPOWA 7
ODBIORNIK – PANEL TYLNY 8
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 9

C
PODŁĄCZENIE TELEWIZORA I URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO
PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA (HDMI) 10-11
PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA (EURO) 12-13
PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW 14-15
PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO 16

D
WŁĄCZAMY ODBIORNIK
INSTALACJA KANAŁÓW 17
AKTUALIZACJA ODBIORNIKA 18

SPIS TREŚCI

STRONA

E

Funkcje odbiornika

INFORMACJE O OGLĄDANYM I NASTĘPNYM PROGRAMIE 19
ZMIANA KANAŁU 20
REGULACJA GŁOŚNOŚCI / ZMIANA WERSJI JĘZYKOWEJ / FORMAT DŹWIĘKU 21
NAPISY / LISTY DIALOGOWE / TELETEXT 22

F

Ustawienia odbiornika

MENU GŁÓWNE 23
LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW 24-25
KONFIGURACJA ODBIORNIKA 26-27
PRZEWODNIK TV 28
BLOKADA RODZICIELSKA 29

G

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 30-31

H

DANE TECHNICZNE 32-33

I

NOTATNIK 34

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych zaleceń. Ich przestrzeganie jest niezbędne dla zachowania Państwa bezpieczeństwa i bezawaryjnej eksploatacji urządzenia.

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Odbiornik Cyfrowej Telewizji Kablowej jest przystosowany do zasilania ze standardowego gniazda sieciowego o napięciu nominalnym 230V 50Hz. Nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie może być niebezpieczne dla życia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Abonenta lub zadzwonić pod numer serwisowy podany w Umowie Abonenckiej.

PŁYNY

Odbiornik nie powinien być narażony na kapiące, ściekające lub rozpryskujące się w pobliżu substancje płynne. Przedmioty, takie jak wazony czy doniczki z kwiatami, nie powinny być stawiane na urządzeniu.

MAŁE PRZEDMIOTY

Małe przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia poprzez otwory wentylacyjne mogą spowodować poważne uszkodzenia Odbiornika.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia przez chodzenie po przewodzie, uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki sieciowej oraz bezpośrednio przy wyjściu z Odbiornika podczas włączania do gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć Odbiornik od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników.

WENTYLACJA

Wokół Odbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń celem zapewnienia wystarczającego odprowadzania ciepła z urządzenia. Należy pozostawić minimum 10 cm od boków i 15 cm powyżej urządzenia. Nie należy przykrywać urządzenia serwetkami, gazetami oraz ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

• Nie należy pozostawiać Odbiornika ani pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.

• Nie powinno się instalować Odbiornika w miejscach narażonych na wysoką wilgotność. Skraplająca się para, w pomieszczeniach takich jak kuchnia, może spowodować wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.

• Powietrze, które nagrzewa się od działającego urządzenia, powinno mieć możliwość wystarczającej i swobodnej cyrkulacji. Nie powinno się umieszczać Odbiornika w zamkniętych szafkach ani ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

• Należy unikać kontaktu Odbiornika i pilota zdalnego sterowania z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie powinno się lokalizować działającego urządzenia w pobliżu łaźni czy basenu.

• Nie wolno ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

• Urządzenia grzewcze lub radiatory ciepła umieszczone w pobliżu Odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia oraz jego zniszczenie.

• Przewód zasilający należy podłączyć do energetycznej sieci zasilającej po wykonaniu połączeń Odbiornika z pozostałymi urządzeniami.

• Należy zapewnić właściwe chłodzenia Odbiornika. Urządzenie należy umiejscowić tak, aby zapewnić należytą wentylację i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się Odbiornika.

• Nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu.

• Należy usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania natychmiast po ich rozładowaniu lub gdy zamierzamy nie używać pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze zużytych baterii.

• Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze należy odczekać z włączeniem do czasu, gdy urządzenie uzyska temperaturę pokojową.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Odbiornik Intek HD-C10CX, pilot zdalnego sterowania i baterie, przewody połączeniowe (HDMI, SCART, RF), zasilacz wraz z przewodem, karta dostępowa, instrukcja obsługi.



UWAGA!

Aby karta działała prawidłowo, należy umieścić ją w szczelinie chipem skierowanym w dół i strzałką w przód.



1 ON/OFF włącz/wyłącz

2 CH ▼▲ zmiana kanału
VOL ◀▶ regulacja głośności

3 WYŚWIETLACZ
Wskazuje numer aktualnie oglądanego kanału.
W trybie czuwania wyświela godzinę (automatycznie).

4 SZCZELINA CZYTNIKA KARTY
Należy w niej umieścić kartę dostępową.



KARTA DOSTĘPOWA

B ODBIORNIK – PANEL TYLNY



1 RF-IN
Gniazdo, do którego należy podłączyć antenę Telewizji Kablowej TOYA

2 LOOP
Gniazdo udostępniające sygnał analogowy Telewizji Kablowej TOYA

3 HDMI
Gniazdo cyfrowe, przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem (wspiera standard HDCP)

4 VCR
Wyjście analogowe EURO(SCART), przeznaczone do połączenia Odbiornika z urządzeniem nagrywającym, np. DVD-R lub VHS.

5 TV
Wyjście analogowe EURO(SCART), przeznaczone do połączenia Odbiornika z telewizorem.

6 OPTICAL
Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw Hi-Fi lub kino domowe do Odbiornika.

7 SPDIF
Gniazdo cyfrowe AUDIO, pozwalające podłączyć zestaw Hi-Fi lub kino domowe do Odbiornika.

8 L/R
Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwalające podłączyć zewnętrzny odbiornik AUDIO.

9 GNIAZDO DC 12V
– zasilające odbiornik.

POWER
przełącza Odbiornik między stanem czuwania a stanem pracy

PRZYCISKI NUMERYCZNE

TV/RADIO
przełącza Odbiornik pomiędzy trybem telewizyjnym a radiowym

PRZYCISKI NAWIGACJI
zmiana kanału / zmiana głośności / nawigacja w menu

OK
lista programów wraz z opisem / potwierdzenie wyboru

BACK
powrót do poprzedniej strony menu / ostatnio oglądany program

MENU
wyświetla główne menu ustawień Odbiornika

EPG
przewodnik TV(EPG). Program telewizyjny dla programów nadawanych cyfrowo

EXIT
wyjście z Menu



MUTE – wyciszenie głosu

LIST – wyświetla listę "szybkie wybieranie"

INFO – informacja o oglądanym programie

AUDIO – wybór języka i trybu audio

SUBT – napisy dialogowe do filmów

TEXT – telegazeta

ZMIANA GŁOŚNOŚCI

ZMIANA PROGRAMU

SZYBKIE PRZEWIJANIE informacji

DISP – przełącza rozdzielczości 576p/720p/1080i

F1, F2, F3, MAIL – klawisze funkcyjne

C PODŁĄCZENIE TELEWIZORA

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE PRZEWODY ANTENOWE ORAZ PRZEWÓD HDMI. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU. UMOŻLIWI TO POPRAWNĄ AKTUALIZACJĘ ODBIORNIKA.



POŁĄCZENIA ODBIORNIKA Z TELEWIZOREM

Odbiornik można połączyć z telewizorem na dwa sposoby. W zależności od posiadanych w telewizorze gniazd możliwe jest wykorzystanie: HDMI i EURO(SCART). **Połączenie z wykorzystaniem gniazda HDMI oferuje najlepszą jakość obrazu i dźwięku.** Jest to zalecany rodzaj połączenia. W przypadku braku złącza HDMI, zaleca się wykorzystanie złącza EURO.

PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA (HDMI)

Aby odbierać programy analogowe i cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, należy kolejno:

1. Połączyć kablem antenowym gniazdo Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem **RF-IN** Odbiornika.
2. Połączyć gniazdo **LOOP** Odbiornika z gniazdem antenowym telewizora.
   Umożliwia odbieranie programów analogowych zgodnych z posiadanym Pakietem TV.
3. Połączyć cyfrowe gniazdo **HDMI** Odbiornika z gniazdem **HDMI** telewizora.
   Umożliwia odbieranie programów cyfrowych w trybie HDMI telewizora.
4. Podłączyć zasilanie do gniazda Odbiornika i włączyć wtyczkę zasilacza do źródła zasilania.

C PODŁĄCZENIE TELEWIZORA

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE PRZEWODY ANTENOWE ORAZ PRZEWÓD EURO. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU. UMOŻLIWI TO POPRAWNĄ AKTUALIZACJĘ ODBIORNIKA.



PODŁĄCZENIE JEDNEGO TELEWIZORA ZŁĄCZEM EURO

1. Połączyć kablem antenowym gniazdo Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem **RF-IN** Odbiornika.

2. Połączyć gniazdko **LOOP** Odbiornika z gniazdem antenowym telewizora.
Umożliwia odbieranie programów analogowych zgodnych z posiadanym Pakietem TV.

3. Połączyć analogowe gniazdo **EURO** (dolne, oznaczone TV) Odbiornika z gniazdem EURO telewizora.
Umożliwia to odbieranie programów cyfrowych w trybie EURO(AV) telewizora.

4. Podłączyć zasilanie do gniazda Odbiornika i włączyć wtyczkę zasilacza do źródła zasilania.

C PODŁĄCZENIE TELEWIZORA

W TYM WARIANCIE PROGRAMY ANALOGOWE DOSTĘPNE SĄ W OBYDWU TELEWIZORACH

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE PRZEWODY ANTENOWE ORAZ PRZEWÓD HDMI LUB EURO. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU. UMOŻLIWI TO POPRAWNĄ AKTUALIZACJĘ ODBIORNIKA.



PODŁĄCZENIE DWÓCH TELEWIZORÓW

1. Połączyć kablem antenowym gniazdo Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem **RF-IN** Odbiornika.
2. Połączyć gniazdo **LOOP** Odbiornika z wejściem rozgałęźnika*. Wyjścia rozgałęźnika łączymy odpowiednio z wejściami antenowymi dwóch telewizorów.
   Umożliwia odbieranie programów analogowych zgodnych z posiadanym Pakietem TV.
3. Połączyć Odbiornik z telewizorem za pośrednictwem złącza **EURO**.
   W ten sposób można podłączyć większą ilość telewizorów. Umożliwia odbieranie programów cyfrowych w trybie HDMI lub EURO (AV) telewizora.
4. Podłączyć zasilanie do gniazda Odbiornika i włączyć wtyczkę zasilacza do źródła zasilania.

1 PIERWSZY TELEWIZOR

- **ODBIERAMY PROGRAMY ANALOGOWE ZGODNE Z POSIADANYM PAKIETEM TV**
- **ODBIERAMY PROGRAMY CYFROWE**


2 DRUGI TELEWIZOR

- **ODBIERAMY PROGRAMY ANALOGOWE ZGODNE Z POSIADANYM PAKIETEM TV**

* Wyposażenie dodatkowe. Zamieniając rozgałęźnik dwu- na trzywyjściowy, możemy analogicznie podłączyć trzeci telewizor.

C PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO

DUŻA ILOŚĆ GNIAZD – HDMI, EURO (SCART), CHINCH (Audio L / R), SPDIF, OPTICAL (cyfrowy, optyczny), **POZWALA NA PODŁĄCZENIE DOWOLNEGO SPRZĘTU AUDIO-VIDEO.**



AUDIO L / R

Gniazdo analogowe typu CHINCH, pozwala podłączyć sprzęt AUDIO-VIDEO.

VHS / EURO

Urządzenia nagrywające, np. DVD-R lub VHS

SPDIF

Gniazdo cyfrowe, pozwalające podłączyć zestaw HI-FI lub kino domowe.

OPTICAL

Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw HI-FI lub kino domowe.

INSTALACJA KANAŁÓW

Po podłączeniu wszystkich przewodów włączamy Odbiornik.

Przy pierwszym uruchomieniu na ekranie telewiziora pojawi się ekran powitalny “Witamy”.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania. Nastąpi wtedy automatyczna aktualizacja oprogramowania. Więcej informacji o automatycznej aktualizacji na następnej stronie.

Aby rozpocząć automatyczną instalację, należy wcisnąć na pilocie przycisk OK. Wyszukiwanie i instalacja programów zajmie kilka minut.

Postęp operacji wyświetlony będzie na ekranie.
Naciśnij OK, aby zapisać znalezione kanały.



Automatyczne wyszukiwanie i instalacja dostępnych kanałów telewizyjnych i radiowych.
Wyświetlane są kolejno znajdowane kanały.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORNIKA

Odbiornik Telewizji Cyfrowej TOYA automatycznie pobiera z sieci najnowszą wersję oprogramowania oraz uaktualnia listę dostępnych programów w przypadku zmiany oferty programowej. Jeżeli podczas pierwszej instalacji Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania, nastąpi automatyczna aktualizacja.
W tym czasie nie należy odłączać Odbiornika od źródła zasilania.
Proces może trwać do kilku minut.



Informację, z której wersji oprogramowania Odbiornika aktualnie korzystamy, możemy sprawdzić w:
Menu > Informacje Systemowe


W przypadku pojawienia się komunikatu „Instalacja nie powiodła się" należy:

1. PRZEJŚĆ DO:
Menu > Informacja > Aktualizacja
lub
1. PRZEŁĄCZYĆ ODBIORNIK W STAN CZUWANIA.
2. ODCZEKAĆ 15 MINUT.
3. PONOWNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK.

**Przy instalacji należy w pierwszej kolejności prawidłowo połączyć przewodem antenowym gniazda Telewizji Kablowej TOYA z gniazdem RF-IN Odbiornika.
Następnie włączyć Odbiornik do prądu.**

INFORMACJE O OGLĄDANYM PROGRAMIE

Każdorazowo, przy zmianie programu lub gdy zostanie wciśnięty przycisk [TEXT], na ekranie pojawią się informacje o programie.



1. NAZWA KANAŁU,
2. NUMER KANAŁU NA LIŚCIE,
3. AKTUALNA GODZINA, DATA
4. TYTUŁ OGLĄDANEJ AUDYCJI,
5. WSKAŹNIK CZASU AUDYCJI Z PODANĄ GODZINĄ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
6. DODATKOWE INFORMACJE O AUDYCJI*

W CZASIE GDY WYŚWIETLANE SĄ DANE NA EKRANIE, INFORMACJE O NASTĘPNYCH AUDYCJACH UZYSKAMY OPERUJĄC KURSORAMI NA PILOCIE






* **DODATKOWE INFORMACJE – IKONY INFORMUJĄCE KOLEJNO (OD LEWEJ):**
blokada kanału, wielościeżkowe audio, dźwięk w formacie Dolby Digital, napisy dialogowe, dostępny teletext, status kanału.

x2 WIĘCEJ INFORMACJI (SZCZEGÓŁOWY OPIS)



W czasie wyświetlania danych na ekranie szczegółowy opis bieżącej i następnej audycji uzyskamy wciskając dwukrotnie przycisk INFO oraz używając przycisków na pilocie ◀▶



ZMIANA OGLĄDANEGO KANAŁU



Zmiany oglądanego kanału uzyskamy korzystając z przycisków pilota ▲▼ lub wprowadzając numer przyciskami 0 – 9. Możemy również skorzystać z wygodnej funkcji, jaką jest **MENU WYBORU KANAŁU**. Uruchamiany przyciskiem **LIST** pozwala na szybkie i wygodne poruszanie się po liście kanałów za pomocą przycisków nawigacyjnych i **PAGE**.

Zmianę kanału potwierdzamy przyciskiem OK

Aby zmienić listę kanałów TV na Radiowe, należy wcisnąć przycisk **TV/RADIO.**
Aby przejść do listy kanałów ulubionych, należy wcisnąć przycisk **LIST** a następnie przyciskiem nawigacyjnym (w prawo, bądź lewo) zatwierdzić swój wybór.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI / WYCISZENIE



Poziomem dźwięku oglądanej audycji sterujemy używając przycisków kierunkowych lub **VOLUME**.

Na ekranie pojawi się liniowy wskaźnik głośności, który po zakończeniu regulacji zniknie po kilku sekundach.





Całkowicie wyciszymy dźwięk, korzystając z przycisku **MUTE**

WERSJE JĘZYKOWE / FORMAT DŹWIĘKU



Jeśli oglądana audycja zawiera więcej niż jedną ścieżkę audio, możemy dokonać wyboru pomiędzy nimi. Ustawienie w ***Menu > Konfiguracja > Język*** pozwala na zmianę domyślnego trybu, w jakim odtwarzana będzie ścieżka audio, zależnie od nadawcy programu.

DOLBY DIGITAL: Oznaczony jest dodatkowo literami (DD) w nawiasie.



NAPISY / LISTY DIALOGOWE



Przycisk **SUBT** włącza/wyłącza napisy (listy dialogowe), jeśli są one dostępne z oglądaną audycją.

Zmiana listy dialogowej jest zapamiętywana i wybrana opcja zastępuje ustawienie domyślne dla danego programu.

Opcję domyślną możemy ustawić też w: ***Menu > Konfiguracja > Język***



TELETEKST




ODBIORNIK UMOŻLIWIA DOSTĘP DO TELETEKSTU NA DWA SPOSOBY:

PIERWSZY (VBI) polega na przekazywaniu przez Odbiornik teletekstu dostarczanego wraz z sygnałem telewizyjnym. W tym trybie korzystamy z teletekstu używając odpowiedniego przycisku na pilocie zdalnego sterowania naszego telewizora.

DRUGI pozwala korzystać z teletekstu bezpośrednio za pomocą przycisku na pilocie Odbiornika.

Sposób ten umożliwia korzystanie z telegazety na telewizorach nie obsługujących teletekstu.

MENU GŁÓWNE ODBIORNIKA



Menu ustawień Obiornika dostępne jest po wciśnięciu przycisku **MENU**

Główne działy Menu to:
1) **INSTALACJA**
2) **KONFIGURACJA**
3) **BLOKADA RODZICIELSKA**
4) **INFORMACJE UŻYTKOWNIKA**
5) **INFORMACJE SYSTEMOWE**

NAWIGACJA W MENU:



Zatwierdzenie ustawień przyciskiem **OK**
Nawigacja Góra/Dół.
Nawigacja Prawo/Lewo.

Wprowadzanie wartości numerycznych

Powrót do poprzedniej strony

INSTALACJA KANAŁÓW / USTAWIENIA DOMYŚLNE

Instalacja kanałów odbywa się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Odbiornika lub poprzez wybranie opcji *Instalacja kanałów*.

Ustawienia domyślne pozwalają przywrócić fabryczne ustawienia Odbiornika.

(Użycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich własnych ustawień w Odbiorniku, np. listy ulubionych kanałów...)

KONFIGURACJA

Pozwala dokonać podstawowych ustawień Odbiornika, wybrać tryb współpracy i ustawienia odbiornika TV, zmienić właściwości wyświetlania. Więcej na stronie 26.

BLOKADA RODZICIELSKA

Pozwala ustawić i zarządzać blokadą rodzicielską Odbiornika. Za jej pomocą możemy zablokować dostęp do wybranych kanałów, Menu ustawień lub całego Odbiornika. Więcej na stronie 28.




LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW

Po automatycznym wyszukiwaniu kanałów w trakcie pierwszej instalacji, domyślnie utworzone są dwie listy TV i Radio, które zawierają wszystkie dostępne w ofercie kanały telewizyjne i radiowe.
List tych nie można modyfikować ani usuwać.

W ***Menu > Konfiguracja > Lista ulubionych*** możemy skorzystać z proponowanych działów tematycznych:

Wiadomości, Sport, Film, Muzyka, Zakupy, Dla dzieci, Dla dorosłych, Edukacja, Teatr,



DODAWANIE KANAŁU DO LISTY

W ***Menu > Konfiguracja > Lista ulubionych*** wybieramy interesujące nas kanały i dodajemy je do wybranej listy przy użyciu przycisku **OK.**

Listę dostępnych kanałów telewizyjnych i radiowych zmieniamy przyciskiem



Pomiędzy listami ulubionych poruszamy się za pomocą przycisku



EDYCJA LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW / EDYCJA NAZWY



Pomiędzy listą dostępnych kanałów (**LISTA TV, LISTA RADIO**) a listami ulubionych przełączamy się przyciskami nawigacji lewo/prawo.

Usuwanie wybranego kanału z listy ulubionych odbywa się po naciśnięciu przycisku: 

EDYCJA NAZWY LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW:

W momencie wybrania swojej tematycznej listy kanałów, mamy możliwość edycji jej nazwy za pomocą prostej klawiatury ekranowej, którą obsługujemy przyciskami nawigacyjnymi (prawo/lewo, góra/dół, OK). Klawiatura jest dostępna po wybraniu żółtego przycisku w momencie dodania kanałów do listy. 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przy użyciu przycisku 

lub przyciskiem 

przy wyjściu z *Menu > Konfiguracja > Lista ulubionych*

KONFIGURACJA

Zawiera narzędzia i ustawienia osobiste użytkownika, pozwala zmienić format, język, tryb pracy oraz zaktualizować oprogramowanie Odbiornika.

KONFIGURACJA TV

Zawiera podstawowe ustawienia Odbiornika dotyczące współpracy z telewizorem i innymi urządzeniami Audio-Video.

SYGNAŁ WYJŚCIA TV
Zmiana sygnału video na złączu EURO/HDMI.

FORMAT TV 4:3, 16:9
Dostosuje ustawienia obrazu na wyjściu Odbiornika do formatu ekranu naszego telewizora.

FORMAT VIDEO
PEŁNY, MIESZANY, LETTERBOX, PAN SCAN
Zmiana formatu wyświetlanego obrazu pozwala w pełni wykorzystać zalety telewizorów panoramicznych lub dostosować obraz do telewizorów kineskopowych.

TYP SYGNAŁU VIDEO
Przełączanie pomiędzy RGB/CVBS

ROZDZIELCZOŚĆ TV
1080I, 576P, 720P

JĘZYKI

Język menu Pozwala zmienić język wszystkich dostępnych Menu (domyślnie polski).

Audio – 1. język Wybór domyślnej ścieżki audio w audycjach (domyślnie polski).

Audio – 2. język Wybór następnej ścieżki audio przy braku 1. (domyślnie polski).

Język napisów Wybór domyślnego języka napisów dialogowych (domyślnie polski).

Drugi język napisów Wybór drugiego języka napisów dialogowych.

Język teletekstu (domyślnie polski).



Ważne. Jeśli wybrana zostanie ścieżka audio Dolby Digital (DD) – dźwięk przekazywany będzie wyłącznie przez wyjście optyczne S/PDIF. (Brak dźwięku w telewizorze).

WYGLĄD

Pozwala zmienić ustawienia wyglądu stron menu oraz funkcji wyświetlanych na ekranie (OSD).

Przezroczystość zmiana poziomu przezroczystości menu.

Chowaj informacje czas, po jakim wyświetlane informacje znikną z ekranu (nazwa audycji, godzina, opis dodatkowy, itp).





PRZEWODNIK TV

Przewodnik TV uruchamiamy naciskając przycisk EPG. Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych cyfrowo, a w nim: informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia audycji, powtórki, szczegółowe opisy audycji, streszczenia, obsadę, gatunek filmu itp.




Do poruszania się po Przewodniku TV używamy przycisków nawigacyjnych:



BLOKADA RODZICIELSKA

Umożliwia skonfigurowanie blokad na poszczególne funkcje Odbiornika, tak aby podczas próby skorzystania z danej funkcji lub obejrzenia wybranego kanału wymagane było podanie kodu PIN.



ZABLOKUJ KANAŁ

blokuje wybrane kanały przy użyciu przycisku OK oznaczając je symbolem

ZMIEŃ KOD PIN

DOMYŚLNY KOD PIN: 0000

Ważne. Po przywróceniu do ustawień fabrycznych, ustawiany jest domyślny kod PIN. Własny wprowadzony kod PIN należy zapamiętać lub zapisać. W razie jego utraty konieczna będzie pomoc działu technicznego.

Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym Odbiornika prosimy zapoznać się z poniższa tabelą.
Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem i przywrócić poprawne funkcjonowanie Odbiornika.

Najbardziej typowe problemy związane są z połączeniami kabli. Prosimy sprawdzić, czy Odbiornik jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i odpowiednio dociśnięte. Można rozłączyć i połączyć wszystkie kable raz jeszcze.

Czy Odbiornik powinien być włączony cały czas do prądu?	Zalecane jest przełączanie Odbiornika w stan czuwania, gdy jest nieużywany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych kanałów oraz oprogramowanie Odbiornika.
Nic się nie dzieje, ekran jest czarny, kiedy przełączam telewizor w tryb AV.	Odbiornik nie został prawidłowo podłączony do prądu. Należy sprawdzić połączenia przewodów podłączonych do Odbiornika.
Co zrobić z kartą dostępową dostarczoną wraz z Odbiornikiem?	Kartę należy umieścić w Odbiorniku (po otwarciu klapki z napisem INTEK), aby odbiór Telewizji Cyfrowej był możliwy.
Nie mam części programów, mogę oglądać tylko część z tych, które widzę na liście.	Liczba dostępnych programów jest zależna od wykupionego pakietu, jednak na liście będą widoczne wszystkie kanały dostępne w sieci TOYA.
Na liście kanałów są luki między numerami.	Pomiędzy numerami kanałów znajdują się wolne miejsca na nowe programy nadawców. Umożliwi to dodanie nowego programu bez zmiany istniejącej listy programów, w tym list ulubionych kanałów ustawionych przez Abonenta.
Brak obrazu.	Należy sprawdzić, czy odbiornik jest podłączony do prądu. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów.

W przypadku nieprawidłowego działania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota), należy wyłączyć go używając przełącznika na tylnym panelu i włączyć ponownie po upływie kilku minut.	
Brak dźwięku.	Należy sprawdzić, czy nie został ustawiony Dolby Digital (DD) dla oglądanego kanału. Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody połączeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.
Gdy korzystam z przycisków na pilocie, odbiornik działa nie tak jak powinien.	Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu.
Odbiornik sam zmienia kanały.	Zablokowały się przyciski na pilocie.
Mój kod PIN nie działa.	Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieniła PIN.
Gdzie mogę zgłaszać usterki związane z działaniem telewizji cyfrowej?	Usterki należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 6333 888 lub na adres e-mail: cyfrowa@toya.net.pl

Jeśli żaden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomoże rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem: 42 6333 888 lub e-mail: cyfrowa@toya.net.pl

SPECYFIKACJA INTEK HD-C10CX

SPRZĘT

Mikroprocesor	ST40 CPU core: 266MHz(STi7101)
Pamięć Flash	8 Mbyte
Pamięć graficzna DDR SDRAM	128 Mbyte
Pamięć operacyjna DDR SDRAM	128 Mbyte
EEPROM	8 Kbyte

VIDEO

Strumień	MPEG-2 ISO/IEC 1318-1
Strumienie wideo oraz audio	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 MP@ML
Detekcja formatu video	4:3, 16:9
Rozdzielczości wideo	1080i, 720p, 576p

DŹWIĘK

Dekoder audio	MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2
Moduły audio	Single channel/Dual channel/Joint Stereo/Stereo
Próbkowanie	32,44,1& 48KHz

ZABEZPIECZENIA

Macrovision copy protection

Conax CA

PANEL PRZEDNI

Ilość przycisków	5
Port podczerwieni	38Khz
Czytnik kart	ISO 7816-1/2/3/4

PANEL TYLNY

Złącze cyfrowe(HD)	HDMI(TMDS main video output)
RCA	Audio out, Left/Right
TV Scart	Video CVBS / RGB Output
VCR Scart (SD)	Video: CVBS Output / CVBS input bypass
	Audio: L/R Output / L,R input bypass
Złącza cyfrowe audio	Digital Audio Bitstream output(S/PDIF) oraz Optical Audio Output

ZASILANIE

Napięcie wejściowe	AC100V~230V~,50/60Hz
Baterie (pilot)	2x1.5V AAA

WYMIARY/WAGA

Wymiary (W x H x D)	260 X 57 X 180 mm
Waga	1.2 kg

Telewizja Internet Telefonia



infolinia: 42 6333 888

www.toya.net.pl

TOYA

...więcej niż telewizja